

Einbauanleitung Tachoknöpfe

Die Tachoknöpfe werden einfach gegen die vorhandenen durch abziehen bzw. aufstecken ausgetauscht.

Nicht drehen! Hierdurch könnte der Pin beschädigt werden!

Unsere Knöpfe sind so gefertigt, dass sie ohne Kleber halten.

Es kann jedoch durch Fertigungstoleranzen beim Kunststoff schon mal vorkommen, dass ein Knopf lockerer sitzt als der andere. Hier kann man sich aber mit etwas handelsüblichem Kleber helfen.

Achtung bei E38 und E39!

Hier muss vor dem Aufstecken des neuen Knopfes der herausragende Kunststoffpin vorher ca. 3mm abgeschnitten werden!