

**Einbauanleitung Schaltkulissenrahmen
BMW E36 Schalter und Z3**

Schaltmanschette vom Spanrahmen lösen.
Manschette entsprechend den Löchern in der Schaltkulisse lochen,
(falls nicht unsere vorbereitete Manschette verwendet wird).

Manschette wieder mit Schaltkulisse verschrauben.
Der Kunststoff-Spanrahmen wird nicht mehr benötigt.