

Einbauanleitung Handbremsmanschette:

(E30/E34/E36/E46)

- Alte Manschette vom Rahmen entfernen und nach vorne abziehen
 - Neue Manschette in korrekter Richtung auf Rahmen spannen.
- In die Manschette greifen und das enge Ende etwas herausziehen (linke Lederseite ist jetzt sichtbar)
- Dieses Ende von vorn über den Griff schieben, bis es ca. 2cm auf dem Gestänge liegt.
- Jetzt mit einem Kabelbinder die Manschette direkt hinter dem Griff auf dem Gestänge festzurren.
- Rahmen mit Manschette über den Griff nach hinten ziehen und in Konsole einrasten.
 - Manschette sollte jetzt ganz dicht am Griff sitzen.
 - Maschette notfalls noch ausrichten.

Bei Problemen bezüglich des Einbaus stehen wir gern mit Rat zur Verfügung.