

### **Einbauanleitung Schaltmanschette DC W201 (190er)**

Manschette mit Rahmen herausheben und nach oben ziehen.

Kontermutter unter Schaltknauf lösen, Schaltknauf abdrehen.

Manschette von Knauf lösen.

Manschette vom Rahmen lösen.

Neue Manschette auf links drehen und Knauf durch die obere  
Öffnung der Manschette drücken.

Knauf wieder befestigen.

Rahmen von oben über Knauf schieben und Manschette darauf ausrichten.

Manschette mit Gummizug um den Rahmen legen und Rahmen wieder einsetzen.

Die Steppnähte sollten zum Fahrzeugheck zeigen!