

### **Einbauanleitung Schaltmanschette DC W202 (C-Klasse)**

Manschette mit Rahmen herausheben und nach oben ziehen.

Schwarze Kunststoff-Kontermutter mit einer viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen.

Jetzt lässt sich der Knauf nach oben abziehen.

Den Haltering der Manschette unterhalb des Knaufes entfernen.

Knauf aus Manschette nehmen.

Manschette von Rahmen lösen.

Neue Manschette in umgekehrter Reihenfolge an Knauf befestigen.

Knauf wieder einsetzen und die Kontermutter wieder festziehen.

Rahmen von oben über Knauf schieben und Manschette darauf ausrichten.

Rahmen wieder einsetzen.

Die Steppnähte sollten zum Fahrzeugheck zeigen!