

Einbauanleitung Schaltrahmen BMW E46 „Dezent“



**Unseren Ringen liegt ein besonders hochwertiger Kleber der Fa. 3M bei.
Bitte diesen in der Mitte auf ca. 4,5mm breite Streifen auseinanderschneiden.
Klebeflächen fettfrei machen.
Adhesivfolie von Kleber beidseitig lösen und Kleber nun mittig auf die Rückseite
des Rahmens auftragen, dabei den Kleber etwas spannen, das bewirkt, das er
dünner und schmaler wird.
Nun den Rahmen ausrichten und andrücken.
Kleber härtet noch nach.**