

Einbauanleitung Schaltrahmen BMW E39

**Manschette mit Rahmen aus Konsole heben. Schaltrahmen "dezent" um den Manschettenrahmen legen und von unten über die Clipse drücken. Jetzt die ganze Einheit wieder in die Konsole drücken.
Kunststoffrahmen, speziell an den Stellen der Clipse feste nachdrücken.**