

Einbauanleitung Schaltrahmen Kia Sorento



**Unseren Ringen liegt ein besonders hochwertiger Kleber der Fa. 3M bei.
Bitte diesen in der Mitte auf ca. 4,5mm breite Streifen auseinanderschneiden.
Klebeflächen fettfrei machen.**

**Adhesivfolie von Kleber beidseitig lösen und Kleber nun mittig auf die Rückseite
des Rahmens auftragen, dabei den Kleber etwas spannen, das bewirkt, das er
dünner und schmaler wird.**

**Nun den Rahmen ausrichten und andrücken.
Kleber härtet noch nach.**