

Montage Handbremsgriff:

Die mitgelieferte Gummilasche mit Sekundenkleber um das vordere Ende des Handbremsgestänges kleben, und zwar so, dass sich die Wulste des Gummis in das unten offene Gestänge legen.

Am besten vorher mal ohne Kleber versuchen!

Jetzt das neue Griffstück zerlegen. Es lässt sich 2x auseinander schrauben.

Einmal ganz vorn am Knopfadapter (hier wird der größte benötigt) und einmal hinter dem Lederstück. Die mitgelieferten Madenschrauben M5 x 8mm in die Gewindebohrungen einsetzen und das Teil des

Griffstückes bis ans Ende des Gestänges schieben.

Jetzt das Stück mit dem Leder über die Gummilasche nach hinten schieben bzw. drehen - es empfiehlt sich das Gummi etwas anzufeuchten - und mit dem hintern Teil verschrauben.

Nun den neuen Handbremsknopf auf den Plastikstift stecken, mit etwas Druck nimmt das Plastik die Form der Ausfräsung an und der Knopf sitzt schon fest und muss nicht mehr geklebt werden.

Den Knopfadapter aufschrauben und den Griff mit den Madenschrauben fixieren.

Madenschrauben nicht zu fest anziehen, da das Gestänge ja hohl ist.

Also nur so viel, dass der Griff fest sitzt.

Zum Schluss nur noch die Manschette über den Griff schieben.