

Einbauanleitung für Aluminiumringe Türlautsprecher

Unseren Ringen liegt ein besonders hochwertiger Kleber der Fa. 3M bei.
Bitte diesen in schmale ca. 2 mm breite Streifen schneiden.
Klebeflächen fettfrei machen.
Klebestreifen mittig auf die Rückseite der Ringe auftragen (muss nicht durchgängig sein),
kann auch ohne Adhesivfolie aufgeklebt werden.
Nun den Ring bzw. Blende ausrichten und andrücken.
Kleber härtet noch nach.