

### Einbauanleitung Blenden Mittelkonsole Kia Sorento



#### Einbauanleitung:

Um ein günstiges Produkt anbieten zu können wurde darauf verzichtet den Kleber bereits auf die Blenden aufzubringen!

Beide Klebeflächen (Blenden und Konsole im FZ) unbedingt fettfrei machen, hierzu eignet sich Reinigungs.- oder Waschbenzin.

Wichtig sind die beiden Enden der oberen Blende! Es empfiehlt sich diese nach Aufbringen der Klebestreifen etwas rund zu drücken, nicht knicken! Klebestreifen mit Schere folgendermaßen zuschneiden: 1 Streifen mittig auf 4,5mm auseinanderschneiden und von oben nach unten auf die seitlichen Stege der oberen Blende kleben. An den Enden wird unbedingt Kleber benötigt! 1 Streifen dritteln auf 3mm und auf die 3 Querstreben der oberen Blende kleben. Von dem letzten Streifen 7cm abschneiden und mittig auf 4,5mm zuschneiden und auf die seitlichen Streben der unteren Blende kleben. Restliche 13cm dritteln auf 3mm und auf die Querstreben der unteren Blende kleben. Überstehenden Kleber einfach abschneiden.

Nun die Blenden mal zu Testzwecken ausrichten, die untere Blende darf nicht falsch herum aufgeklebt werden, sie ist unten schmaler wie oben! Jetzt die Adhesivfolien abziehen.

Beim Aufkleben darauf achten, das nicht versehentlich das Teil an die Konsole kommt, dann klebt es sofort fest!

Zuerst die untere Blende ausrichten und andrücken.

Nun die obere Blende von unten nach oben ausrichten und andrücken! Sorgfältig mit einem Tuch alle Stellen nachdrücken und Oberfläche reinigen. Der Kleber härtet nicht aus, sodass die Blenden jederzeit wieder entfernt werden können.

Blenden dürfen nicht geknickt werden, weder beim Einbau noch beim Ausbau!