Einbauanleitung Handbremsgriff: (E30/E34/E36/E39/E46/Z3)

- Alten Griff mittels Drehbewegungen (notfalls Zange zu Hilfe nehmen) vom Gestänge lösen.
- Gestänge außen oder Griff innen leicht einölen
- Neues Griffstück ansetzen und nach Möglichkeit in einem Zuge auf das Gestänge schieben.

Falls der Griff noch nicht ganz aufgeschoben ist, kann man in auch noch mit leichten Schlägen an der vorderen unteren Zunge bis zum Anschlag ausrichten. Um Beschädigungen am Leder zu vermeiden, sollte dazu aber etwas weiches dazwischengehalten werden.